

Naprawa płyty żelbetowej balkonu

ACS RESTAURO



Widok zniszczonego okapu balkonu



Zabezpieczenie zbrojenia preparatem antykorozyjnym ACS FERRI 1K .



Przygotowanie zaprawy naprawczej typu PCC - ACS RESTAURO – (mieszanie ręczne małych porcji ,większe ilości przygotowywać z użyciem mieszadła wolnoobrotowego)



Montaż szalunku do wypełniania zaprawą naprawczą



Wypełnianie szalunku zaprawą naprawczą ACS RESTAURO



Oczekiwanie na wstępne stwardnienie zaprawy naprawczej



Zacieranie wygładzające zaprawy naprawczej